Tilt Double-Hung Screen

Installation Instruction

These instructions apply to:

Pella® 450 Series 1997-03/2019

Pella® Lifestyle Series Dual-Pane 04/2019-Current



1 Installing The Screen:

A. Lower top sash approximately 6" and raise lower sash.



B. Carefully pass screen through the lower sash opening and position with the handle on the bottom and screen clips facing the interior.



C. Hook tabs on screen at top onto the vertical leg on the head cover (check that the screen is engaged at the top).

D. With handle, pull bottom of screen into frame. Secure with clips. Screen does not need to be removed to clean the window sashes.



© 2019 Pella Corporation

Malla con inclinación para doble abertura

Instrucciones para la instalación

Estas instrucciones se aplican para:

Serie 450 de Pella®: de 1997 al presente

WARNING
ADVERTENCIA

Screen will not stop child from falling out window. Keep child away from open window.
La malla no impide que un niño se pueda salir o caer fuera de la ventana. Mantenga a los niños alejados de las ventanas abiertas.
78G30100

1 Instalación de la malla:

A. Baje la hoja superior aproximadamente 6 pulgadas y suba la hoja inferior.

1A



B. Cuidadosamente, pase la malla a través de la abertura de la hoja inferior y colóquela con la manija en la parte inferior y los sujetadores de la malla mirando hacia adentro.

1B



C. Cuelgue las lengüetas sobre la malla en la parte superior sobre el travesaño vertical en la cubierta del horizontal. (Revise si la malla calzó en la parte superior).

D. Con la manija, hale la parte inferior de la malla hacia dentro del marco. Asegúrela con los sujetadores. No es necesario quitar la malla para limpiar las hojas de la ventana.

1C



© 2019 Pella Corporation